


Najnowsza wersja oprogramowania jest dostępna na [www.jetbook.net](http://www.jetbook.net).

Wybierz link:



A następnie:



Instrukcje krok po kroku:

1. Zrób kopię wszystkich książek, plików audio i zdjęć, które są przechowywane na jetBook.
2. Naładuj całkowicie baterię w jetBook.
3. Pobierz i rozpakuj pakiet oprogramowania, a następnie zapisz foldery *Data*, *firmware* i *reflash\_nor* do głównego katalogu karty SD. Upewnij się, że karta SD nie zawiera żadnych innych plików niż te, które są częścią nowego oprogramowania.
4. Umieść kartę SD w kieszeni SD jetBook.
5. Naciśnij przycisk *Reset*. Urządzenie wyłączy się. Nie włączaj go.
6. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski: przycisk *włączania/wyłączania* i prawą strzałkę, aż na ekranie pojawi się logo jetBook.
7. Proces aktualizacji trwa około 10 - 15 minut.  
UWAGA! Nie naciskaj żadnych przycisków kiedy aktualizacja jest w toku!
8. Kiedy proces aktualizacji zakończy się, naciśnij przycisk *Reset*. Urządzenie wyłączy się.
9. Naciśnij i przytrzymaj przycisk *włączania/wyłączania* przez 3 sekundy. Zwolnij przycisk. jetBook włączy się w ciągu 1 minuty.
10. Proces aktualizacji jest zakończony.